

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny pro správné použití.

OBSAH:

1. Varování
2. Sada obsahuje
3. Návod k použití
4. Čištění a údržba
5. Zajištění kvality

1. UPOZORNĚNÍ

Děkujeme vám za zakoupení výrobku od naší společnosti. Tento návod vysvětluje, jak jej správně používat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, správné stroj obsluhujete a poté se bezpečně věnujte své práci. Technické údaje, popisy a ilustrační materiál v této příručce jsou přesné podle stavu známého v době jejího vydání, ale mohou se bez předchozího upozornění změnit. Ilustrace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství a nemusí zahrnovat veškeré standardní vybavení.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen k sekání trávy a drobných rostlin a květin. Nesmí se používat k řezání jiných materiálů, jako je plast, kámen, kov, dřevo obsahující cizí předměty nebo zdraví škodlivé materiály. Tento výrobek se nesmí používat mimo domácí prostory, např. k řezání palivového dřeva v zalesněných oblastech.

Výrobek lze používat pouze s řetězem uvedeným v tomto návodu. Použití jiných typů nebo velikostí není povoleno.

Z bezpečnostních důvodů je nutné, abyste si před prvním použitím spotřebiče přečetli celý návod k obsluze a dodržovali všechny pokyny v něm uvedené. Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé domácí použití, nikoliv pro komerční použití. Nesmí se používat k jiným než popsáním účelům.

GRAFICKÁ VAROVÁNÍ

Na výrobku, na typovém štítku a v tomto návodu najdete mimo jiné následující symboly a zkratky. Seznamte se s nimi, abyste omezili rizika, jako jsou zranění osob a materiální škody.

	Upozornění / Varování.		Zpětný ráz: Při kontaktu s hrotem může dojít k prudkému pohybu pilového kotouče/pily nahoru a zpět, což může způsobit vážné zranění uživatele.
	VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika zranění si uživatel musí přečíst návod k obsluze!		Špička čepele/pilky se nesmí žádného předmětu.
	Používejte ochranu očí, uši a hlavy.		Výrobek vždy používejte oběma rukama. Při manipulaci s výrobkem nepoužívejte pouze jednu ruku.
	Používejte ochranné rukavice.		Předměty vymrštěné výrobkem mohou zasáhnout uživatele nebo jiné osoby. Vždy dbejte na to, aby se ostatní osoby a domácí zvířata při provozu výrobku zdržovaly v bezpečné vzdálenosti. Obecně platí, že děti by se měly zdržovat mimo prostor, kde je výrobek umístěn.
	Používejte protiprachovou masku.		
	Používejte ochranu dýchacích cest.		
	Noste protiskluzovou ochrannou obuv.		
	Noste přiléhavý ochranný oděv.		
	Používejte vhodnou ochranu nohou a rukou.		
	Nevystavujte výrobek dešti nebo vlhku.		



Zaručená hladina akustického výkonu.

BEZPEČNOST : VAROVÁNÍ

Obecná bezpečnostní opatření pro elektrické nářadí (EN 60745-1:2009+A11:2010)

VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Termín "elektrické nářadí" ve varováních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo z akumulátoru (akumulátorové).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory narážejí nehodám.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

2) Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. Nepoužívejte adapterové zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a

chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí.

Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) Pokud se nemůžete vyhnout používání elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

g) Nepřerušujte napájecí kabel spolu se strojem.

3) Osobní bezpečnost

a) Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepracujte s elektrickým nářadím, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.

b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují počet zranění osob.

c) Vyhněte se neumyšlenému spuštění. Před připojením nářadí ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru nebo před zvednutím či přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí se zapnutým spínačem vybízí k nehodám.

d) Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Pokud klíč nebo klíč zůstane na rotující části elektrického nářadí, může dojít k poranění osob.

e) Nepřetěžujte se. Po celou dobu udržujte rovnováhu a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.

f) Vhodné se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.

g) Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení systémů odsávání a sběru prachu, zajistěte jejich správné připojení a používání. Používání odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

h) Nedovoľte, abyste se v důsledku častého používání nářadí stali samolibými a ignorovali zásady bezpečnosti práce s nářadím. Jediný neopatrný zásah může ve zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

4) Používání a péče o elektrické nářadí

a) Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.

b) Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo akumulátor od elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

d) Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovoľte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) Provedení údržby elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů nebo k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození jej před použitím nechte opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované rezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.

g) Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.

h) Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5) Použití a péče o baterii

a) Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při použití s jiným typem baterie způsobit nebezpečí požárů.

b) Elektrické nářadí používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požárů.

c) Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými póly. Zkrat mezi svorkami baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

d) Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu baterii vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

6) Servis

a) Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi a používejte pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

Bezpečnostní upozornění (IEC 60745-2-13:2006+A1:2009)

- Za provozu udržujte všechny části těla mimo dosah pily. Před spuštěním se ujistěte, že se pila s ničím nedotýká. Chvilka nepozornosti během provozu pily může způsobit, že se váš oděv nebo tělo zapletou do pily.
- Elektrické nářadí vždy držte pravou rukou za hlavní rukojeť a levou rukou za opěrnou rukojeť. Držení pily s obráceným uspořádáním rukou zvyšuje riziko poranění osob a nikdy by se nemělo provádět.
- Elektrické nářadí držte pouze za izolované úchopné plochy, protože se pila může dotknout skrytých vodičů nebo vlastního kabelu. Dotyk pily s "živým" vodičem může způsobit, že odkryté kovové části elektrického nářadí budou "pod napětím" a může dojít k úrazu obsluhy elektrickým proudem.
- Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Doporučuje se nosit další ochranné pomůcky na hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodný ochranný oděv omezi zranění osob odletujícími úlomky nebo náhodným kontaktem s pilou.
- Nepoužívejte pilu, když jste na stromě. Použití pily ze stromu může způsobit zranění osob.
- Vždy mějte dobře opřené nohy a pilu obsluhujte pouze ve stoje na pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou schody, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo ztrátu kontroly nad pilou.
- Při řezání větve, která je pod napětím, dávejte pozor na zpětný ráz. Při uvolnění napětí z dřevěných vláken může pružit větve zasáhnout obsluhu a/nebo vymknout pilu z kontroly.
- Při sekání křovin a trávy dbejte zvýšené opatrnosti. Tenký materiál může zachytit pilu a být bičován směrem k vám nebo způsobit ztrátu rovnováhy.
- Pilou přenášejte za přední rukojeť s vypnutou pilou a mimo dosah těla. Správná manipulace s pilou snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pilou v pohybu.
- Při mazání, naplňování a výměně šroubení postupujte podle pokynů. Nesprávně napnuté nebo

namazané kování se může zlomit nebo zvýšit riziko zpětného rázu.

- Udržujte rukojeť suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Mastné a zaolejšované rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu kontroly.
- Sekájte pouze trávu. Nepoužívejte pilu k účelům, pro které není určena. Například: nepoužívejte pilu k řezání plastů, dřeva nebo stavebních materiálů jiných než dřeva. Použití pily k jiným činnostem, než pro které je určena, by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Tato pila není určena ke kácení stromů. Použití pily k jiným činnostem, než pro které je určena, by mohlo vést k vážnému zranění obsluhy nebo jiných osob.
- Příčiny a prevence zpětného rázu obsluhy:

Ke zpětnému rázu může dojít, když se špička pilového kotouče nebo pily dotkne předmětu nebo když se dřevo přiblíží a přitiskne pilu v řezu.

V některých případech může kontakt s hrotem způsobit náhlou zpětnou reakci, která vodici listu vykopne nahoru a zpět směrem k obsluze.

Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou, což může mít za následek vážné zranění osob. Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní zařízení zabudovaná v pile. Jako uživatel pily musíte podniknout několik kroků, abyste při řezání nedošlo k nehodě nebo zranění.

- Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití nástroje a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a lze mu předejít dodržováním příslušných opatření uvedených níže:
- Umístěte tělo a výložník tak, aby odolaly zpětným silám. Zpětné síly může obsluha při dodržení správných bezpečnostních opatření kontrolovat. Nepouštějte pilu z rukou.
- Přilís se nenatáhněte a nepřistupujte nad výškou ramen. Tím se vyhnete nechtěnému kontaktu s hrotem a umožníte lepší ovládání pily v neočekávaných situacích.
- Používejte pouze náhradní pily určené výrobcem. Nesprávné náhradní pily mohou způsobit zlomení a/nebo zpětný ráz.
- Dodržujte pokyny výrobce pily pro ostření a údržbu. Snížení výšky hloubkoměru může mít za následek zvýšený zpětný ráz.

Další bezpečnostní upozornění pro provoz (

- Před prováděním montážních, servisovacích nebo čistících prací a před ponecháním stroje delší dobu bez dozoru vždy vyjměte baterii.
- Před zahájením práce zkontrolujte neporušenost, montáž a serizování pily (viz podrobnosti níže). Kontrolu během práce pravidelně opakujte.
- Doporučujeme, aby nezkušený uživatel dostal od zkušené obsluhy praktický návod k použití pily a ochranných pomůcek. Počáteční praxe by měla spočívat v řezání kmenů na pilovém koni nebo v kolebce.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Děti a mladiství, s výjimkou učňů starších 16 let a pod dohledem, nesmí pilu obsluhovat. Totéž platí pro osoby, které neumějí pilu dostatečně ovládat.
- Návod k obsluze musí být vždy k dispozici. Pilu nesmí obsluhovat nezpůsobilé nebo unavené osoby.
- Před vyjmutím pily počkejte, až se zcela zastaví.

Bezpečnostní upozornění k bateriím

- Před vložením baterie se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Vkládání baterie do stroje se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.

- Používejte pouze originální baterie určené speciálně pro tento přístroj. Použití jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru.
- Baterií neotvírejte. Hrozí nebezpečí zkratu.
- Chraňte baterii před teplem (např. intenzivním a trvalým slunečním zářením a ohněm), vodou a vlhkostí. Nebezpečí výbuchu.
- V případě poškození a nesprávného použití baterie může dojít k uvolnění výparů. Vyvětrejte prostor a v případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

- Vypary mohou dráždit dýchací cesty.
- Akumulátor používejte pouze v kombinaci s tímto výrobkem a/nebo řadou výrobků. Pouze toto opatření chrání baterii před nebezpečným přebíjením.
- Akumulátor může být poškozen ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo vnější silou. Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie může hořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
- Nezkraťujte baterii. Nebezpečí výbuchu.
- Akumulátor skladujte a používejte pouze při teplotách od -20 °C do 50 °C. Nenechávejte baterii například v létě ve vozidle.
- Občas vyčistěte větrací otvory a kontaktní kolíky baterie měkkým, čistým a suchým kartáčkem.

Best Direct (International) Benelux B.V.
26, 3871 MM, The Netherlands
info@bestdirect.nl

Best Direct International Ltd,
Asiackopoliu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 0691970966
Via Donzelli 3
20122 Milano - Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com
+39 02 668 23 708

CE



Bezpečnostní upozornění k nabíječce baterií

Před použitím nabíječky si přečtěte všechna varování a bezpečnostní pokyny.

Pouze pro vnitřní použití.

- Tento spotřebič není určen pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, spotřebič zlikvidujte.
- Nabíjejte pouze lithium-iontový akumulátor s kapacitou 3,7 V/1300 mAh, jak je uvedeno v tomto návodu k použití. Nenabíjejte nenabíjecí akumulátory.
- Akumulátor a nabíječka musí být umístěny na dobře větraném místě.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Nepoužívejte nabíječku baterií na snadno vznětlivých površích nebo v horlavém prostředí (např. papír, textil apod.). Zahřívání nabíječky akumulátorů během nabíjení může způsobit nebezpečí požáru.
- Nezakrývejte větrací otvory nabíječky baterií. V opačném případě se může nabíječka baterií přehřát a přestat správně fungovat.

Snížení vibrací a hluku

Pro snížení dopadu emisí hluku a vibrací omezte dobu provozu, používejte provozní režimy s nízkými vibracemi a nízkou hlukností a používejte osobní ochranné pomůcky. Zvažte následující body, abyste minimalizovali rizika vystavení vibracím a hluku:

1. Výrobek používejte pouze v souladu s jeho konstrukcí a tímto návodem.
2. Zajistěte, aby byl výrobek v dobrém stavu a dobře udržovaný.
3. Používejte správné příslušenství k výrobku a dbejte na jeho dobrý stav.
4. Pevně držte rukojeť/uchopnou plochu.
5. Tento výrobek udržujte v souladu s těmito pokyny a udržujte jej dobře promazaný (pokud je to vhodné).
6. Naplánujte si pracovní rozvrh tak, abyste používání nástrojů s vysokými vibracemi rozložili do delšího časového období.
7. Dlouhodobé používání výrobku vystavuje uživatele vibracím, které mohou způsobit řadu onemocnění souhrnně označovaných jako syndrom vibrací ruky a ruky (HAVS), např. bílé prsty, a také specifická onemocnění, jako je syndrom karpálního tunelu.
- Abyste toto riziko při používání výrobku snížili, vždy používejte ochranné rukavice a udržujte ruce v teple.
- Příznaky HAVS zahrnují jakoukoli kombinaci následujících příznaků: Mravenčení a necitlivost prstů; Neschopnost dobře cítit věci; Ztráta síly v rukou; Prsty zbledají (zblednou) a při zotavení zčervenalí a zanítí se (zejména v chladném a vlhkém počasí a zpočátku pravděpodobně jen na špičkách). Pokud se u vás tyto příznaky objeví, okamžitě navštivte lékaře.

Pohotovostní služba

Prostřednictvím tohoto návodu k obsluze se seznámte s používáním tohoto výrobku. Zapamatujte si bezpečnostní pokyny a přesně je dodržujte. Pomůžete tak předejít rizikům a nebezpečím.

1. Při používání tohoto výrobku buďte vždy ostražití, abyste mohli včas rozpoznat a zvládnout rizika. Včasný zásah může zabránit vážným zraněním a škodám na majetku.

2. Pokud dojde k poruše, vypněte výrobek a vyjměte baterii. Před dalším použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem a v případě potřeby jej opravte.

Zbytková rizika

I když tento výrobek používáte v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, stále existuje potenciální riziko zranění a poškození. V souvislosti s konstrukcí a provedením tohoto výrobku mohou vzniknout následující nebezpečí:

1. zdravotní závady způsobené emisemi vibrací, pokud je výrobek používán po dlouhou dobu nebo není řádně spravován a udržován.
2. Zranění a materiální škody způsobené rozbitím příslušenství nebo náhlým nárazem skrytých předmětů během používání.
3. Nebezpečí zranění a materiálních škod způsobených odtělovacími předměty.
4. Dlouhodobé používání tohoto výrobku vystavuje obsluhu vibracím a může způsobit onemocnění "bílých prstů". Pro snížení rizika používejte rukavice a udržujte ruce v teple. Pokud se objeví některý z příznaků "bílého prstu", okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi příznaky "bílého prstu" patří: necitlivost, ztráta citlivosti, brnění, špendlíky a jehly, bolest, ztráta síly, změny barvy nebo stavu kůže. Tyto příznaky se obvykle objevují na prstech, rukou nebo zápěstí. Riziko se zvyšuje při nízkých teplotách.

UPOZORNĚNÍ Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Za určitých okolností může toto pole rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty.

Aby se snížilo riziko vážného nebo smrtelného zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím tohoto výrobku poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.

2. SADA OBSAHUJE
- 1 x ROTORAZER® 8-IN-1 (1)
 - 2 x Li-Ion 1300mAh baterie (2)
 - 1 x Nabíječka (3)
 - 1 x Ruční stojan (4)
 - 1 x Velký deflektor (5)
 - 1 x Malý deflektor (6)
 - 2 x Železná čepel (7)
 - 2 x Plastová čepel (8)

- 3 x Kulatá čepel (9)
- 1 x Klíč na klíče (10)
- 1 x Protisrážkový rám (11)
- 1 x Pár koleček (12)
- 1 x Horní kryt (13)
- 1 x Klíč (14)
- 2 x Lano na sekání trávy (15)
- 1 x Šroubovák (16)
- 1 x Šroub (17)
- 1 x Návod k použití

3. NÁVOD K POUŽITÍ

Jak nainstalovat baterii

Před manipulací s baterií se vždy ujistěte, že je stroj vypnutý. Při instalaci nebo vyjmutí baterie vždy pevně držte stroj a baterii. Po nabití akumulátoru (2) nabíječkou (3) po dobu minimálně 100 minut vyrovnejte svorky akumulátoru ROTORAZER® 8-IN-1 (na rukojeti) s drážkami na akumulátoru. Zasuňte baterii až na doraz do stroje, dokud nezapadne na své místo (Obrázek A).

Jak vyjmout baterii

Před manipulací s baterií se vždy ujistěte, že je stroj vypnutý. Při instalaci nebo vyjmutí vždy pevně držte stroj a baterii. Chcete-li baterii vyjmout (2), stiskněte červené tlačítko na baterii a vytáhněte baterii vysunutím ze stroje (obrázek B).

Jak produkt používat

- Montáž malého deflektoru
- Malý deflektor (6) použijte, pokud nepotřebujete použít kolečka (12). Kolečka lze použít pouze s velkým deflektorem (5).
- 1- Odsroubujte a sejměte horní část krytu (13) (obrázek C).
 - 2- Vyrovnejte malý deflektor (6) do drážek stejných tvarů (obrázek D) a zatlačte, dokud nebude malý deflektor zcela zasunut do krytu.
 - 3- Po úplném zasunutí otáčejte malým deflektorem (6), dokud nebude kruhový otvor malého deflektoru nahoru (obrázek E).
 - 4- Nasadte horní kryt (13) na desku (obrázek F).
 - 5- Pro instalaci lopatek přejděte k části "Montáž lopatek".

Montáž velkého deflektoru a koleček

- Pokud potřebujete použít kolečka (12), použijte velký deflektor (5). Kola lze používat pouze s velkým deflektorem (5).
- 1- Odsroubujte a sejměte horní kryt (13) (obr. C).
 - 2- Vložte dlouhý šroub na vnější straně každého z koleček (obr. G).
 - 3- Umístěte matici na vnitřní stranu velkého deflektoru (5) a srovnajte s ní dlouhý šroub kolečka a pomocí klíče (14) je zaskrubte (obr. H).
- Poznámka: Na každé straně kol jsou tři otvory: vyberte požadovaný otvor podle požadované výšky kol (obrázek I).
- 4 - Jakmile jsou kola namontována, vyrovnejte velký deflektor (5) v drážkách stejných tvarů a zatlačte, dokud nebude velký deflektor zcela zasunut do krytu. Po úplném zasunutí otáčejte velkým deflektorem (5), dokud nebude kruhový otvor nahoru (Obrázek J).
 - 5- Nasadte šroub (17), jak je znázorněno na obrázku U, a zaskrubte jej šroubovákem (16) tak, aby byly obě části správně zajištěny.
 - 6- Nasadte horní kryt (13) na desku (obrázek K).
 - 7- Pro instalaci nožů přejděte k části "Montáž nožů".

Montáž lopatek

Všechny čepele lze namontovat buď na velký deflektor (5), nebo na malý deflektor (6).

ŽELEZNÉ LOPATKY (7):

Vhodné pro plevel ve složitém terénu.
Rozměry: 15 x 3,3 cm
Hloubka sečení: 5 cm

PLASTOVÝ NŮŽ (8):

Vhodný pro sekání trávy.
Rozměry: 15 x 3,3 cm
Hloubka řezu: 5 cm
KULATÉ OSTŘÍ (9):
Vhodné pro sekání plodin a keřů.
Rozměry: 15 cm denně.
Hloubka řezu: 5 cm

LANO NA SEKÁNÍ TRÁVY (15)

Vhodné pro novou a měkkou travu
Velikost: 15 x 3,3 cm
Hloubka sečení: 5 cm

PLASTOVÝ NŮŽ

- 1 - Zarovnejte plastový nůž (8) s otvorem v horním krytu a nasadte na něj šroub (obrázek L).
- 2- Přidržte horní kryt rukou a utáhněte šroub klíčem (10) (obrázek M). Chcete-li jej sejmout, jednoduše proveďte opačný postup.

ŽELEZNÁ ČEPEL

- 1 - Zarovnejte železnou čepel (7) s otvorem v horním krytu a nasadte na něj šroub. Přidržte horní kryt rukou a utáhněte šroub klíčem (10) (obrázek N). Chcete-li jej sejmout, jednoduše proveďte opačný postup.

KULATÝ BŘEZEN

- 1- Odsroubujte a sejměte horní kryt (13) (obrázek C).
 - 2- Zarovnejte kulatý nůž (9) s otvorem v horním krytu, položte označovací stranu k sobě a nasadte šroub.
- Přidržte horní kryt rukou a utáhněte šroub klíčem (10) (obrázek O). Chcete-li jej sejmout, jednoduše proveďte opačný postup.

LANO NA SEKÁNÍ TRÁVY

- 1- Odsroubujte a sejměte horní kryt (13) (obrázek C).
- 2- Zarovnejte šňůru na sekání trávy (15) s otvorem v horním krytu a nasadte na ni šroub. Přidržte horní kryt rukou a utáhněte šroub pomocí matcového šroubováku (10) (Obrázek T).
- 3 - Chcete-li díl sejmout, jednoduše proveďte opačný postup.

Instalace protisrážkového rámu

Chcete-li nainstalovat antikolizní rám (11), vyrovnejte jeho okraje s předními otvory krytu, jak je znázorněno na obrázku P.

Montáž opěrky rukou

Chcete-li namontovat opěrku rukou (4), vložte ji do teleskopické tyče, nastavte ji do požadované polohy a výšky (Obrázek Q) a našroubujte matici a utáhněte ji, aby držela na místě.

Montáž teleskopické tyče

Chcete-li nastavit výšku teleskopické tyče, jednoduše stiskněte nastavovací knoflík (Obrázek R) a po dosažení požadované výšky jej uvolněte.

Nastavení hlavy

Chcete-li nastavit hlavu krytu stroje na požadovaný úhel sečení, jednoduše stiskněte tlačítko na hlavě stroje a posuňte hlavu až o 90 stupňů (Obrázek S). K dispozici jsou tři úhly.

Technické specifikace:

Li-Ion baterie 3,7 V 1300 mAh, 5 ks vnitřních baterií.

Napětí: 18,6-21 V

Výkon: 75 W

Otáčky bez zátěže (ot./min.): 10000

Rychlost při zatížení (ot./min.): 7000

Průměr řezu: 150 mm

Výkon při zatížení (A): 0,3

Doba nabíjení: cca 100-120 min.

Pracovní doba: Asi 60-90min, v závislosti na pracovním prostředí.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění přístroje ROTORAZER® 8-IN-1 stačí povrch jemně otřít vlhkým hadříkem z mikrovlákna, abyste odstranili prach a nečistoty. Na výrobek NEPOUŽÍVÁJTE bělidla ani jiné žíravé prostředky.

Objeďte na to, abyste výrobek skladovali mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně nebo tepla.

5. ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v souladu s časovými omezeními stanovenými právními předpisy platnými v jednotlivých zemích. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání, nedbalého komerčního používání, abnormálního opotřebení, nehod nebo nesprávného zacházení.



POZOR
LIKVIDACE MATERIÁLŮ

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se musíte informovat a dodržovat místní předpisy o likvidaci tohoto typu výrobku.

Nelkvidujte tento výrobek jako jiný odpad z domácnosti.

Tento výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Elektronická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a/nebo lidské zdraví, a proto by měla být řádně recyklována.

Vyrobeno v Číně