

Vegitrim®

chopper



ČEŠTINA

S Vegitrim® Chopperem můžete nasekat česnek, petržel, ořechy a další ingredience, které potřebujete do svých oblíbených pokrmů. Před prvním použitím výrobku si přečtěte návod a upozornění.

Bezpečnostní upozornění

- S výrobkem zacházejte opatrně, abyste se neporezali.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Šložení

Část A: Píst
Část B: Čepele
Část C: Nádobka

Návod k použití

1. Otočením nádobky (část C) proti směru hodinových ručiček ji oddělte od pístu (část A).
2. Vložte ingredience do nádobky a nasadte píst zpět do nádobky otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
3. Opakovaně tlačte na píst (část A), dokud nebudou přísady zcela rozsekány.
4. Pro podávání opět otočte nádobou proti směru hodinových ručiček.

Čištění

Doporučujeme mýt ručně vodou a mýdlem.

K odstranění zbytků potravin na nožích použijte malý kartáček. Do nožů nikdy nestrkejte prsty.

Záruka kvality

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v délce stanovené právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.

Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nevhodného používání, nedbalého komerčního používání, abnormálního opotřebení, nehod nebo nesprávného zacházení.

Vyrobeno v Číně