






ČEŠTINA

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Číslo modelu: VHGSCLCIND0496
AC 220V, 50Hz
~ 1600W

Děkujeme vám, že jste si zakoupili Starlyf® Climate Control, které vám snadno a rychle zajistí teplé a příjemné prostředí.

Před prvním použitím Starlyf® Climate Control si přečtěte všechny pokyny, abyste mohli spotřebič a příslušenství správně používat. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, předejte jí tento návod k použití.

OBSAH:

1. Varování a bezpečnostní pokyny
2. Sada obsahuje
3. Návod k použití a montáži
4. Čištění a údržba
5. Zajištění kvality

1- VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Starlyf® Climate Control je navržen pro bezpečný provoz. Instalace, údržba a manipulace se spotřebičem však mohou být nebezpečné. Dodržujte níže uvedené pokyny, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob a abyste ohříváč nainstalovali v co nejkratší době.

- Starlyf® Climate Control je určen pro vnitřní použití; ujistěte se, že jsou dveře a okna zavřená, aby vzniklé teplo neunikalo ven.

- Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí. Pokud je ohříváč vystaven povětrnostním vlivům (dešť, sníh, slunce, vítr nebo extrémní teploty), může představovat bezpečnostní riziko.

Varování: Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a materiálních škod. Před použitím tohoto spotřebiče vždy dodržujte bezpečnostní pokyny při instalaci, používání a údržbě.

Ohříváč musí být instalován ve výšce minimálně 1,8 m nad podlahou.

- Děti mladší 3 let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Děti od 3 let a mladší 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, nastavovat a čistit a uživatel nesmí provádět údržbu.

- Aby se předešlo nebezpečí, musí být napájecí kabel v případě poškození vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisním zástupcem nebo kvalifikovaným personálem.

- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části spotřebiče mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Věnujte zvýšenou pozornost, pokud se v blízkosti spotřebiče nacházejí děti a zranitelné osoby.

- Ohříváč nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvkou.

- Pokyny k instalaci ohříváče naleznete v části PROVOZ A MONTÁŽNÍ NÁVOD.

- **VAROVÁNÍ:** Neinstalujte spotřebič v blízkosti záclon nebo jiných předmětů z hořlavých materiálů, protože hrozí nebezpečí požáru a další nebezpečí.

- Před použitím vyjměte spotřebič z obalu a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.

- Nedovoďte dětem, aby si hrály s částmi obalu (např. plastovými sáčky).

- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému pro spotřebič.

- Před použitím spotřebiče pečlivě zkontrolujte stav napájecího kabelu a zástrčky, zda nejsou poškozeny.

VAROVÁNÍ: abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely.

- Napájecí kabel neumísťte pod koberec nebo předložku.

- Před odpojením napájecího kabelu spotřebič vypněte. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že máte při zapínání spotřebiče suché ruce.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů ani jej neinstalujte tak, aby teplo směřovalo na polštáře, lůžkoviny, papírové předměty, látky nebo záclony. Takové předměty by měly být vždy vzdáleny nejméně 1 metr od přední části ohříváče, jakož i od jeho

bočních a zadních stran.

- Ujistěte se, že jsou závěsy vzdáleny alespoň 1 metr od jakéhokoli bodu na topení.

- Tento ohříváč není určen pro použití v koupelnách, prádelnách nebo podobných vnitřních prostorech, kde hrozí nebezpečí pádu do vany nebo jiné nádoby s vodou.

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponorujte kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič se nesmí používat v místech, kde se používají nebo roztávají barvy, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Ohříváč neumísťte/neinstalujte na hořlavé povrchy nebo do blízkosti hořlavých předmětů.

- Nevkládejte žádné předměty do větracích nebo výfukových otvorů a nedovoďte, aby se do vnitřního prostoru dostaly jakékoliv předměty, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození sporáku.

- Pokud ohříváč nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

- Nenechávejte šňůru viset přes pracovní desku, protože by ji děti mohly snadno vytáhnout.

- Za provozu spotřebiče nevkládejte do mřížky prsty ani žádné předměty.

- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.

- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením tohoto návodu nebo nesprávným či chybným použitím.

- Abyste zabránili přehřátí ohříváče, udržujte větrací a výfukové otvory čisté a zbavené všeho, co by je mohlo blokovat. Občas zkontrolujte, zda nejsou otvory ucpané nečistotami nebo prachem.

- Některé části sporáku mohou dosahovat vysokých teplot. Abyste předešli popáleninám, vyhněte se přímému kontaktu pokožky s horkými povrchy.

- Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. Nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu. Informace o sběru a likvidaci odpadu získáte na místních úřadech.

VAROVÁNÍ: NIKDY nedávejte ruce pod topné těleso.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo riziku neúmyslného tepelného vypnutí, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k obvodu, který pravidelně zapíná a vypíná energetická společnost.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití.

- Odpojovací prostředky s oddělením kontaktů na všech pólech musí být začleněny do pevného vedení v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.

- Ujistěte se, že používáte správnou zástrčku.

- Po stranách a nad varičem ponechte volný prostor od jiných předmětů o velikosti nejméně 200 mm.

- Pokud ventilátor/ohříváč přestane fungovat, spotřebič okamžitě vypněte.

- Nevystavujte zařízení prašnému prostředí.

- Pokud se do spotřebiče vyliji kapaliny nebo cizí tělesa, okamžitě jej vypněte. Nepokoušejte se jej používat a obraťte se na kvalifikovanou osobu, která vám poradí.

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

- Tento výrobek není vhodný pro venkovní použití.

- Nebezpečí úrazu: Dálkové ovládání tohoto výrobku obsahuje knoflíkovou baterii.

- Při požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.

- Požití knoflíkové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.

- Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu zasunutí do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Použití baterie ihned vyjměte a recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespálujte.

- Informace o léčbě získáte na místním toxikologickém středisku. Typ baterie: CR2025

- Napětí baterie: 3 V

Ne nabíjejte baterie se nesmí dobíjet.

- Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 70 °C (158 °F) ani nespálujte. V opačném případě může dojít ke zranění v důsledku úniku nebo výbuchu způsobujícího

chemické popáleniny.
-Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány podle polaritý (+ a -).
-Nemíchejte nové a použité baterie nebo baterie různých značek či typů, jako jsou alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
-Baterie ze zařízení, které nebylo delší dobu používáno, vyjměte a neprodleně recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
-Vždy zcela zajistěte prostor pro baterie. Pokud se přihrádka na baterie řádně neuzavře, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
Důležité: Nástěnný ohříváč a klimatizační systém od společnosti Starlyf® není klimatizace. Nevypouští studený vzduch, může fungovat pouze jako ventilátor.

 **ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ**
Zařízení s dvojitou izolací mají místo uzemnění dva izolační systémy. Zařízení s dvojitou izolací nevyžadují uzemnění. K zařízení s dvojitou izolací nepřidávejte uzemnění. Údržba zařízení s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a dobrou znalost systému a měl by ji provádět pouze kvalifikovaný personál.
Náhradní díly pro zařízení s dvojitou izolací musí být identické s díly, které nahrazují. Zařízení s dvojitou izolací jsou označena jako "CLASS II" nebo "DOUBLE INSULATED". Jsou také označena symbolem dvojité izolace.

2-SADA OBSAHUJE:
1 x Starlyf® Climate Control
1 x dálkové ovládání
1 x držák dálkového ovládání
1 x sada instalačního příslušenství
1 x návod k použití

3. NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI
JAK INSTALOVAT NA STĚNU
Váš spotřebič smí být používán pouze v pevné poloze a musí být instalován ve výšce nejméně 1,80 m nad podlahou (dodržujte níže uvedené pokyny k instalaci).

Vyvrtejte do stěny 2 otvory ve vzdálenosti 30 cm od sebe (A).
Umístěte hmoždinku do otvoru pomocí kladiva (B).
Našroubujte šroub do zásuvky. ©
Montáž Starlyf® Climate Control securely. (D)

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU HLAVNÍ JEDNOTKY
Zapojte Starlyf® Climate Control do zásuvky 220-240 V.
Výrobek lze ovládat ručně prostřednictvím ovládacího panelu jednotky nebo dálkovým ovládáním.
Pro ruční použití:
Jednou klikněte na tlačítko ON/OFF (1) a aktivuje se funkce HEAT. V režimu ohřevu se rozsvítí kontrolka (8).
Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF se přístroj po 20 sekundách vypne.
Zvolte požadovanou teplotu: tlačítkem (2) teplotu zvýšíte a tlačítkem (3) teplotu snížíte.

Stisknutím tlačítka: (4) 1krát se přístroj přepne do režimu ohřevu. Druhým stisknutím se spustí ventilátor.
Pokud je spotřebič používán v režimu ventilátoru, rozsvítí se kontrolka LED (6).

POZNÁMKA: Ve funkci/režimu ventilátoru: Nevypouští se studený vzduch; ventilátor pracuje při pokojové teplotě, a proto pohybuje okolním vzduchem.
Tlačítka nahoru a dolů fungují pouze pro program vytápění.

Starlyf® Climate Control má zabudovaný časovač, který po uplynutí nastavené doby automaticky vypne jednotku.

Pokud chcete použít časovač, při zapnutí a zapojeném přístroji jej aktivujte stisknutím tlačítka časovače (5):
Stiskněte tlačítko časovače, dokud nedosáhnete požadovaného počtu hodin, které mají uplynout, než se spotřebič vypne. Můžete si vybrat mezi 1 hodinou, 2 hodinami, 3 hodinami, 4 hodinami a 6 hodinami.
Pokud je funkce časovače v provozu, rozsvítí se kontrolka (7).
Po skončení používání spotřebiče klikněte na tlačítko /ON/OFF a odpojte jej ze zásuvky. Do dalšího použití uložte na chladném a suchém místě.
Poznámka: Spotřebič přestane ohřívat, jakmile dosáhne zvolené teploty.
(Viz obrázek B)

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
(Viz obrázek c)
Klikněte na tlačítko ON/OFF (1) a spotřebič se zapne ve funkci ohřevu. Pokud stisknete tlačítko podruhé, vypne se za 20 sekund.
Chcete-li jej používat v režimu ventilátoru, klikněte na tlačítko: funkce ventilátoru (2).
Stisknutím tlačítka (3) teplotu zvýšíte; pokud chcete teplotu snížit, stiskněte tlačítko (4).
Pokud chcete přepnout z režimu ventilátoru na režim ohřevu, stiskněte funkční tlačítko Ohřev (5).
Pokud chcete použít časovač, stiskněte tlačítko (6): a vyberte požadovaný čas: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin.

MONTÁŽ VZDÁLENÉHO DRŽÁKU
(Viz obrázek D)

S lepicí páskou 3M (součástí dodávky):
Odlepte podkladovou vrstvu a položte ji lepicí stranou dolů na zadní stranu podkladu. Na několik sekund ji přitiskněte.
Odlepte druhou stranu a položte ji na požadovaný hladký povrch. Na několik sekund pevně přitiskněte podkladovou vrstvu k povrchu.

Použijte šrouby/kotvy (jsou součástí dodávky):
Vložte jednotlivé šrouby do otvorů v držáku dálkového ovládání. Utáhněte je šroubovákem, abyste je zajistili.

VLOŽENÍ BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Viz obrázek F)

Dálkové ovládání je napájeno baterií CR2025, která je součástí balení (a je nainstalována v dálkovém ovládání).
Pokud je baterie opotřebovaná a je třeba ji vyměnit, postupujte podle následujících pokynů:
1. Prostě vytáhněte přihrádku na baterie a otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte novou baterii 1 CR2025 kladnou stranou "+" nahoru.
3. Po vložení baterie zatlačte zásobník zpět, dokud není zcela zasunutý.

4 - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakékoli údržby odpojte Starlyf® Climate Control a nechte jej zcela vychladnout.
K čištění vnějšího povrchu použijte vlhký, neabrazivní hadřík. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek. Očistěte do sucha měkkým hadříkem.
UPOZORNĚNÍ: NEDOVOLTE, ABY SE DO OHRÍVAČE DOSTALA KAPALINA.
K čištění ohříváče nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, leštidla na nábytek ani hrubé kartáče. Mohlo by dojít k poškození pláště výrobku.
Neponořujte je do vody.
-Před použitím spotřebiče počkejte, dokud nebude zcela suchý.
-Ohříváč ukládejte na chladném a suchém místě, pokud jej nepoužíváte.
Upozornění: Pokud spotřebič přestane fungovat z důvodu přehřátí, odpojte jej ze zásuvky a znovu jej zapojte.

SPECIFIKACE
Napětí: AC 220 - 240V
50Hz
1600W

Časový rozsah: 0-24 h

ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady ve lhůtách stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.
Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nevhodného používání, nedbalého komerčního používání, abnormálního opotřebení, nehod nebo nesprávného zacházení.

Pouze Austrálie a Nový Zéland

Na tento výrobek se vztahují určité spotřebitelské záruky. Ty jsou předepsány australským spotřebitelským zákonem & novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách z roku 1993, které oba poskytují ochranu spotřebitelům. Na tento výrobek se v Austrálii ani na Novém Zélandu nevztahuje žádná výslovná záruka. Výše uvedený odstavec se vztahuje na ostatní země.

Likvidace starých elektrických spotřebičů

 Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly likvidovány v běžném neříděném komunálním odpadu.
 Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přeskrtnutý symbol "popelnice na kolečkách" na výrobku vás upozorňuje na vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být tento sbírán odděleně.
Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby jim poskytli informace týkající se správné likvidace starého spotřebiče.

Vyrobeno v Číně

Tabulka: Požadavky na informace o elektrických ohříváčích

Článek	Symbol	Hodnota	Jednotka	Článek	Jednotka
Výroba tepla				Typ tepelného příkonu, pouze pro lokální elektrická akumulární kamna (vyberte jeden)	
Jmenovitý tepelný výkon	Pnom	1.6	kW	ruční regulace topné zátěže s integrovaným termostatem	(ne)
Minimální tepelný výkon (orientační)	Pmin		kW	ruční regulace tepelné zátěže se zpětnou vazbou na okolní a/nebo venkovní teplotu.	
Maximální trvalý tepelný výkon	Pmax,c	1.6	kW	elektronická regulace tepelné zátěže se zpětnou vazbou na okolní a/nebo venkovní teplotu.	(ne)
Spotřeba pomocné energie				tepelný výkon s ventilátorem	(ne)
Při jmenovitém výkonu	elmax	0	kW	Typ regulace tepelného výkonu/okolní teploty (vyberte jeden)	
Minimální výkon	elmin	0	kW	jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace okolní teploty	(ne)
V pohotovostním režimu	elsb	0	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	(ne)
				s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	(ne)
				s elektronickou regulací pokojové teploty	(ano)
				elektronická regulace pokojové teploty a denní časovač	(ne)
				elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	(ne)
				Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
				regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	(ne)
				regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	(ne)
				s možností dálkového ovládání	(ne)
				s adaptivním řízením startu	(ne)
				s časovým omezením provozu	(ano)
				se senzorem černé žárovky	(ne)